WEAR ABLE TECH | PRISMA
BLUETOOTH SMARTWATCH

User's Manual

- **Introduction**

Thank you for use Bluetooth Smart Watch. The instruction manual include the function, use method, and operation process for the product, please read it carefully to get the best using experience and avoid any unnecessary damage of the product. Do not personally change or disassemble the product since this will result your product over the range of guarantee.

- **Buttons and functions**

① Button A (enter option key)
② Button B (return key)
③ Speaker
④ Display screen

- **Product Function**

1. Phonebook Sync
2. Call history check and callback
3. Calling name or number display
4. Calling vibration alarm
5. Answer & Dial phone call
6. Mobile Audio Sync
7. Time and Date Sync
8. SMS Sync reading
9. Pedometer function
10. Mobile Security alarm (find your mobile)
11. Support Notifications for social networking software

Attention:

1. We suggest you using the Android mobile device for the full-function as above.

To connect your smart watch to a Android mobile device, you need to install the notification APP on the mobile device. Please download the APP ORA Connect and install it to your Android mobile phone.
Or download from: www.orawearabletech.com.

After install the APP on the mobile device and connect the Smart Watch to the mobile device via Bluetooth.

- You cannot install notification APP on mobile devices that do not support the smart watch syncing. Ensure that your mobile device is compatible with the smart watch.

- You cannot connect a mobile device to more than one smart watch at the same time.

2. If you're using the iPhone mobile device, currently you can use some of the functions as below:

- Phonebook Sync
- Call history check and callback
- Calling name or number display
- Calling vibration alarm
- Answer & Dial phone call
- Mobile Audio Sync
- Time and Date manual setting

Remarks: As for the Apple iOS platform is not allowed to open all the access of user's private data, currently we don't have the available notification APP for downloading and Sync some of the notifications.

- **Power ON & OFF operation:**

Continuously press the button B few second to power ON & OFF

- **Search and connect the Bluetooth between your mobile phone and the smart watch:**

Open the mobile Bluetooth, as shown in figure (example to Apple).

Enter the option of "Setting-Bluetooth":

(Before connecting, please ensure the Bluetooth of mobile terminal under the normal condition.)

- **Connecting the device in the mobile Bluetooth option interface:**



When the smart watch open in regular way, the mobile Bluetooth will search out the signal name of "YiMiS2", please click the name and enter next step according to the tips, then the Bluetooth will be connected successfully.

- **Android devices Bluetooth setting**

The operation method is no special different between Android and iOS, start and search Bluetooth device after enter Bluetooth interface, you will find the device name of "YiMiS2", just click and connect the Bluetooth according to the operation tips.

Attention: If you cannot find the device, please try to close the mobile Bluetooth and reopen to connect again. The compatibility for a part of Android mobile may not very stable, please try to close smart watch and reopen to connect the Bluetooth again. Please ensure the power of your mobile and smart watch is in the normal condition. A part of old version mobile may not able to compatible with the device, please consult the sales man before buying.

- **Res ident icon on the screen**

Bluetooth connection: When you see the Bluetooth logo is displayed on the screen, it means the Bluetooth is ready for connection, and the Bluetooth logo will disappear after the smart watch is connected successfully with your mobile.

Calling alert:
Remind the unread calling information

Message alert:
Remind the unread message

Power capacity:
Current power capacity of the smart watch

05-18 Sun **Time and Date:**
Current time and date information
[month/date/week]

- **How to operate the menu function**



Button A,enter option key

Button B,return back key

The button A on the side of smart watch is a multi-function key, and the button B is the return back key. In the standby interface, you can have a LONG PRESS on the button A with several seconds to display the function menu, then SINGLE PRESS the button A to view the various function. When find the function you need, press button A for THREE SECONDS will start and enter the function.

1. Operation instruction

- Press any button to lighten the screen, then you will see the displayed time and date on the smart watch interface.
- Long press the button A for THREE SECONDS, the menu will be displayed on the screen.
- With a SWIFT SINGLE PRESS on the button A, the function menu will start recycling display on the screen one by one according to you single press.
- If you need to enter the current displayed function, please long press the button A for THREE SECONDS to enter the sub catalog.
- If need to go back or quit current operation, please SINGLE PRESS the button "B" to return.

2. How to answer & dial the phone call

- Under the normal connection between the smart watch with your mobile phone, when you have any incoming calls,the smart watch will have a intermittent vibration for alert and display the current caller ID (if the ID has been exist in your mobile phone, it will display the contacts information directly)
- Shortly single press button A to answer the phone call.
- If you're not inconvenient to answer the phone, shortly single press the button B to reject current phone call.
- You can dial the phonebook number directly from the smart watch.

3. Check the phonebook and recent calls

- Under the normal connection between the smart watch with your mobile phone,you can check the'Phonebook'and'Call history'on the smart watch and dial the number directly.
- If you need to check the phonebook numbers up-and-down on the smart phone, please shortly single press the button A/B (up/down) for check, or long press the button B for several seconds to return back to the menu.

4. Safe range reminder

When the connection between smart watch and your mobile phone is over the effective connecting range (in 8-10meter without any blocking), the smart watch will have a prompt intermittent vibration to remind you may forget your device or over the safe range and toensure your device safety.

5. Looking your mobile phone

Sometimes you may feel your mobile is by your side but you cannot find it, under this situation, you will have the smart watch to help you find the mobile phone. Go to the function menu of 'Looking phone' in your smart watch, and the phone that connecting with the smart watch will start to vibrate and ring. (this function need to install the notification APP and it only allow to use with the Android mobile device.)

6. Remote your mobile camera

After install the OneMeter notification APP in your mobile phone, you can remote your mobile camera by the smart watch to take photo in various angles and different occasion. Long press the button A for photo shutter.

7. Time and date sync & Alarm clock alert

After install the notification APP on your Android mobile device, you can set up the notification of Massage, Time & Date and Alarm Clock alert etc. The smart watch can automatically Sync and timely send out the notification by vibrating or ringing to ensure your message sync at every moment.

8. Instant message alert

After install the notification APP on your Android mobile device, you can have a quick browse on the smart watch for the title message from the common social network software

9. Play music

After the normal connection between the smart watch and your mobile phone, the music play list in your mobile will be automatically sync to the smart watch, the built-in high quality speaker in the smart watch will bring you a wonderful voice experiencing.

- In the condition of playing music, you can directly adjust the volume button on your mobile phone to control the music playing volume on the smart watch.
- If you need to switch the music playing to the mobile phone, please close the media music connection in the Bluetooth option interface (for Android devices).
- For iPhone,you can switchover the music playing directly in the current playing list.

Attention:

Earphone playing voice quality is depend on the music source file type and the size of speed rate.

10. Daily waterproof and attention tips

The smart watch is nanotechnology waterproof, it satisfied the common waterproof applications in daily life such as swimming, washing and normal raining day waterproof.

Attention:

1. Do not scrub the smart watch with any corrosive liquid and solvent.
2. Do not put product in extreme changes temperature or low-temperature environment. Do not throw product into fire directly or close to high temperature fire.
3. In order to protect the common useful life, please try to avoid and reduce the accident occur, especially do not put the smart watch soak in water for too long time.

Functions

- Work with Android & iOS mobile phone
- Phonebook
- Music player
- Call & Answer
- Call history & redial
- Instant Messaging notification
- Pedometer function
- Time & Date Sync
- Alarm clock
- Mobile anti-lost alarm
- Remote mobile phone camera
- IP65 physical waterproof

Specifications

- Display Screen size: 0.95 inchresolution: 96x64
- Case size: 50 x 37 x 9mm
- Band size: 190 x 24 x 4mm
- Bluetooth: 3.0
- Material: Aluminum alloy
- Product Weight: about 60g
- Charging: USB + inductive charging base
- Effective Distance: 5-10m
- Working voltage: 3.3V-4.2V

- Working current: 50mA
- Charging Time: 3-4 hours
- Stand-by time: 80 hours
- Battery: 210mAH Polymer battery
- Color: Blue, Gold, Silver, Rose Red
- What's in the package:

  1 x B3 Bluetooth Watch
  1 x USB Charging cable
  1 x Inductive Charging base
  1 x Instruction Manual

Note!

Product design and Technical parameters may be change without notice. This mainly concerns parameters technical, software and user manual present. User's Manual is a general orientation on service product. Manufacturer and distributor do not assume any responsibility as compensation for any inaccuracies errors in the descriptions appearing in this user manual.

Note about disposal

Older appliances, which display the symbol as shown in the picture, may not be discarded in household waste. You must take them to a specific disposal site (check with your local authority) or to your retailer. These sites will guarantee disposal without harming the environment

- **How to charge**

The smart watch adopt the mini volume and high performance built-in lithium battery to ensure stable power life, and it work with the new magnetic inductive charging base and USB cable for easy charging, when the smart watch power displayed is only one grid left or nearly use up,please take off the smart watch and recharge the device. See the operation as shown in the figure:

Find the charging connector as shown in black arrow. Please take the magnetic inductive charging base from the box attachment and connect to the normal power. Put the smart watch back down, close and connect the smart watch with the charging base (the smart watch will adsorb on the inductive charging base naturally), at the same time, the screen will indicate the device is on charging, the indicate light in the charging base will be on RED during the charging. When the charging is finished, the indicate light will turn to GREEN, and it allow to be use again

Attention: Please ensure the smart watch is fit with the inductive charging base in right contact.
Please pay attention to the electricity safe, do not continuous charging for a long time under unattended situation to avoid any harm.

WEAR ABLE TECH | PRISMA BLUETOOTH SMARTWATCH

Ora Wearable Tech reserves the right to make changes to product specifications without notice.

www.orawearabletech.com

RoHS

Made in China

WEAR ABLE TECH | PRISMA
BLUETOOTH SMARTWATCH

Manual de usuario

- **Introducción**

Gracias por usar el Smartwatch PRISMA. Este manual incluye las funciones, metodología de uso y procesos operativos del producto. Por favor, lea detenidamente para obtener la mejor experiencia de uso y evitar cualquier daño innecesario del producto. No realice cambios o desmonte el producto personalmente, podría afectar a la validez de su garantía.

- **Botones y Funciones**

① Botón A (tecla enter)
② Botón B (tecla retorno)
③ Altavoz
④ Pantalla de visualización

- **Funciones del producto**

1. Sincronizar guía telefónica
2. Historial de llamadas
3. Nombre o número de la llamada entrante
4. Alarma de vibración de llamada
5. Llamada y Responder llamada
6. Sincronizar audio
7. Fecha y hora de sincronización
8. Sincronización y lectura SMS
9. Podómetro
10. Alarma de Seguridad (encuentra tu Smartphone)
11. Soporte de notificaciones para software de Redes Sociales

Atención:

1. Le sugerimos utilizar un dispositivo Android para hacer uso de todas las funciones descritas anteriormente.

Para conectar el Smartwatch PRISMA a su dispositivo Android, necesita instalar la aplicación de notificaciones en su smartphone Android. Por favor, descargue la APP ORA Connect e instalarla en su dispositivo Android.
También puede descargarla en: www.orawearabletech.com.

Después de instalar la aplicación en el smartphone Android y conectar el smartwatch PRISMA al dispositivo móvil vía Bluetooth.

- No podrá instalar notificaciones de la aplicación en dispositivos móviles que no soporten la sincronización del smartwatch. Asegúrese de que su dispositivo móvil es compatible con el reloj inteligente.
- No podrá conectar el dispositivo móvil a más de un reloj inteligente al mismo tiempo.

2. Si está usando un iPhone, usted podrá acceder actualmente a las siguientes funciones:

- Sincronizar guía telefónica
- Historial de llamadas
- Nombre o número de la llamada entrante
- Alarma de vibración de llamada
- Llamada y Responder llamada
- Sincronizar audio
- Configurar manualmente hora y fecha

Observaciones: En cuanto a la plataforma Apple IOS, no se permite acceder a todos los datos de acceso del usuario. Actualmente no disponemos de notificaciones de la aplicación disponibles para descarga y sincronización de algunas notificaciones.

- **Encendido/Apagado:**

Presione el botón B de forma continua e ininterumpida durante unos segundos para encender/apagar el dispositivo.

- **Buscar y conectar el Bluetooth entre el teléfono móvil Android y el reloj inteligente:**

Active el Bluetooth del su Smartphone como se muestra en la imagen (ejemplo en Apple).



Acceda a la opción "Configuración – Bluetooth":

(Por favor, antes de conectar asegúrese de que el Bluetooth de su dispositivo móvil funciona correctamente.)

- **Conexión del dispositivo en la opción de la interfaz "Bluetooth":**



Cuando el reloj inteligente se conecte correctamente, el bluetooth móvil buscará el nombre de señal "YMIS2". Por favor, haga clic en el nombre y continúe hacia el próximo paso siguiendo los consejos. El bluetooth se conectará con éxito.

- **Configuración del Bluetooth en dispositivos Android**

El método no es muy diferente entre Android e iOS. Abra y busque el dispositivo bluetooth después de acceder a la interfaz del Bluetooth. Encontrará el nombre "YIMiS2"; haga clic para conectar el bluetooth siguiendo los consejos que se le indiquen.

Atención: Si no encuentra el dispositivo, pruebe a cerrar la función bluetooth de su Smartphone, reiníciela y conecte de nuevo. La compatibilidad para algunos dispositivos Android no es demasiado estable; por favor, pruebe apagar el smartwatch y encenderlo de nuevo para conectar otra vez el bluetooth. Asegúrese que las baterías de su smartwatch y smartphone están en condiciones normales. Antiguas versiones de smartphones podrían no ser compatibles. Consulte con su vendedor antes de adquirir el producto.

- **Iconos en pantalla**

Conexión Bluetooth: Cuando vea que en su pantalla se muestra el logotipo de Bluetooth significa que éste está preparado para conectarse. El logotipo de Bluetooth desaparecerá después de que el smartwatch se conecte correctamente con su Smartphone.

Notificación de llamada:
Aviso de llamadas perdidas.

Notificación de mensajes:
Aviso de mensajes no leídos.

Batería:
Nivel de batería actual en el smartwatch

05-18 Sun **Hora y fecha:**
Horario y fecha actuales

- **Cómo usar las funciones del menú**



Botón A, tecla enter

Botón B, tecla retorno

El botón A, situado en el lateral del smartwatch, es la clave para realizar múltiples funciones. El botón B simplemente funciona para volver atrás. En la interfaz de espera presione durante unos segundos de forma ininterumpida (PRESIÓN LARGA) el botón A para que se muestren las funciones disponibles del menú; para ver las diferentes funciones haga un clic simple en el botón A (PRESIÓN CORTA). Cuando encuentre la función que necesita, presione el botón durante TRES SEGUNDOS y se iniciará la función que desea.

1. Instrucciones

- Presione cualquier botón para iluminar la pantalla, verá que en la interfaz se muestra el display de hora y fecha.
- Presione el botón A durante TRES SEGUNDOS, el menú se mostrará en la pantalla.
- Con una pulsación rápida en el botón A, la función del menú realizará el reciclaje y se mostrará uno por uno en la pantalla cada vez que usted realice una única pulsación.
- Si necesita acceder a la función que tiene en pantalla, presione aproximadamente TRES SEGUNDOS (PRESIÓN LARGA) para entrar en la subcategoría.
- Si necesita retroceder o salir de la sección actual, presione el botón B.

2. Cómo responder y realizar llamadas telefónicas

- Si la conexión entre el reloj inteligente y su dispositivo Android funciona correctamente, cuando usted reciba llamadas entrantes el reloj inteligente comenzará a vibrar intermitentemente mostrando el identificador de llamadas (si el ID ya existía en su teléfono móvil, se mostrará la información de los contactos directamente).
- Presione el botón A (PRESIÓN CORTA) para responder la llamada.
- Si no tiene inconveniente en responder a través de su teléfono móvil, presione el botón B (PRESIÓN CORTA) para rechazar la llamada en su smartwatch.
- Usted también puede marcar el número que desee directamente dentro de la agenda del smartwatch.

3. 3. Revise la agenda y las llamadas recientes

- En condiciones normales de conexión entre el reloj inteligente y su teléfono móvil, puede consultar la 'Agenda' y las 'Llamadas recientes' en el reloj inteligente y marcar el número directamente.
- Si usted necesita consultar los números de la agenda hacia arriba y hacia abajo, presione una sola vez y rápidamente (PRESIÓN CORTA) los botones A/B (arriba/abajo), o realice una PRESIÓN LARGA durante unos segundos en el botón B para regresar al menú principal.

4. Recordatorio Rango Seguro

Cuando la conexión entre el reloj inteligente y su teléfono móvil se encuentre en un rango de conexión efectivo (en 8 a 10 metros sin ningún bloqueo), el reloj inteligente emitirá vibraciones intermitentes para recordarle que no olvide su dispositivo y que lo ponga en un lugar seguro.

5. Buscar su teléfono móvil

En ocasiones sabemos que nuestro smartphone está cerca de nosotros pero no somos capaces de encontrarlo. Si usted se encuentra en esta situación el smartwatch puede ayudarle a encontrarlo.
Acceda a la función del menú "Buscar teléfono" en su smartwatch y el teléfono que esté conectado con el smartwatch comenzará a vibrar y sonar. (Esta función necesita tener instalada la notificación de la aplicación y sólo está disponible para dispositivos Android).

6. Acceso remoto a la cámara del smartphone

Después de instalar las notificaciones de la aplicación ORA Connect en su dispositivo móvil, usted podrá acceder remotamente a la cámara del teléfono móvil a través del smartwatch y podrá realizar fotografías en diferentes ángulos y ocasiones.
Realice presión extendida (PRESIÓN LARGA) en el botón A para activar el botón de disparo de la cámara .

7. Sincronización de hora, fecha y alarma despertador

Después de instalar las notificaciones de ORA Connect en su dispositivo Android, usted podrá configurar las notificaciones de Mensajes, Hora y Fecha, Alarma Despertador, etcétera. El reloj inteligente puede sincronizarse automáticamente y enviar notificaciones por vibración o sonido para certificar cuando se lleva a cabo cada sincronización.

8. Alerta instantánea de mensajes

Después de instalar las notificaciones de ORA Connect en su dispositivo Android, usted podrá navegar rápidamente en su reloj inteligente a través del título de los mensajes procedentes de las diferentes Redes Sociales.

9. Reproducir música

Si la conexión entre smartwatch y teléfono es correcta, la lista de música disponible en su smartphone se sincronizará automáticamente con su reloj. El dispositivo incorpora un altavoz de alta calidad que le acercará una experiencia maravillosa.

- Cuando se esté reproduciendo la lista de música, puede ajustar automáticamente el volumen del smartwatch desde su teléfono móvil.
- Si necesita cambiar la lista de reproducción en el teléfono móvil, desconecte la función de conexión de música en la opción del Bluetooth (para dispositivos Android).
- Para iPhone usted puede cambiar la música directamente desde la lista de reproducción que esté sonando en ese momento.

Atención:
La calidad de la reproducción de voz depende del tipo de archivo, el tamaño y la velocidad.

10. Resistente al agua. Mantenimiento.

El smartwatch que ha adquirido incluye nanotecnología resistente al agua en condiciones diarias convencionales como la natación, la ducha o un día normal de lluvia.

Atención:
1. No frote su smartwatch con líquidos corrosivos y/o disolventes.
2. No exponga el producto a cambios de temperatura extremos o a ambientes con temperaturas muy bajas. No tire el producto directamente al fuego o cerca de altas temperaturas.
3. Para proteger su smartwatch del uso diario, por favor evite y/o trate de reducir incidentes no deseados, especialmente no ponga el reloj en remojo.

Funciones

- Compatible con smartphones Android e iOS
- Agenda
- Reproductor de música
- Llamadas
- Historial de llamadas perdidas
- Notificaciones de mensajes instantáneas
- Podómetro
- Sincronización de hora y fecha
- Alarma
- Alarma antirrobo
- Acceso remoto a la cámara de fotos del teléfono
- IP65 resistente al agua

Especificaciones

- Tamaño de pantalla: 0.95 pulgadas. Resolution: 96x64
- Tamaño: 50 x 37 x 9mm
- Tamaño de la correa: 190 x 24 x 4mm
- Bluetooth: 3.0
- Material: Aleación de aluminio
- Peso del producto: Sobre 60gr.
- Carga: USB + base de carga inductiva
- Distancia: 5-10 metros
- Voltaje de funcionamiento: 3.3V-4.2V

- Corriente de trabajo: 50mAH
- Tiempo de carga: 3-4 horas
- Tiempo de espera: 80 horas
- Batería: 210mAH polímero de Litio
- Color: Plata
- El pack contiene:
  1 x Ora Prisma
  2 x Correas (metal plateado, cuero negro)
  1 x Cable USB
  1 x Base de carga inductiva
  1 x Manual

Nota
El diseño del producto y los parámetros técnicos pueden cambiarse sin necesidad de ser notificados. Este aviso se refiere principalmente a cambios en el software y/o el presente manual.
El manual de usuario es una orientación general sobre el producto.
El fabricante y/o el distribuidor no asumen ninguna responsabilidad sobre los errores o inexactitudes presentes en este manual.

Nota sobre la eliminación

Dispositivos antiguos que muestren un símbolo como el de la imagen no podrán ser desechados junto a los residuos domésticos. Usted debe llevarlos a su disposición específica (consultar con las autoridades locales) o al minorista. Estos sitios garantizan la eliminación de los residuos sin dañar el medio ambiente.

- **Cómo cargar el dispositivo**

El reloj inteligente incorpora mini volumen y proporciona alto rendimiento a través de su batería de litio incorporada que asegura energía estable y también funciona con la base magnética de carga inductiva y el cable USB para una carga fácil.

Cuando la batería del reloj inteligente presente sólo una raya, quítese el reloj y póngalo a cargar (ver la ilustración).

Encuentre el conector de carga (como se muestra en la flecha de color negro). Por favor, utilice la base de carga magnética inductiva que contiene la caja del producto y conéctela a una toma de corriente. Ponga el reloj inteligente hacia abajo y conéctelo a la base de carga (el reloj será absorbido automáticamente por la base). Al momento usted podrá comprobar que el dispositivo está cargando a través del piloto de luz roja. Cuando dicha luz cambie el color a verde, ya puede desconectar el dispositivo de la base de carga y utilizarlo de nuevo.

Atención: Asegúrese de que el reloj inteligente está correctamente alineado en la base de carga inductiva.
Por favor, preste atención a la seguridad de la electricidad, no continúe realizando una carga por tiempo prolongado si no puede vigilar el dispositivo.

WEAR ABLE TECH | PRISMA
BLUETOOTH SMARTWATCH

Ora Wearable Tech se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones del producto sin previo aviso.
www.orawearabletech.com

RoHS

Made in China

WEAR ABLE TECH | PRISMA
BLUETOOTH SMARTWATCH

Manuel de l'utilisateur

- **Introduction**

Merci d'utiliser notre Bluetooth Smart Watch. Le manuel d'utilisation contient les fonctions, la méthode d'utilisation et le fonctionnement du produit. Veuillez le lire attentivement pour une meilleure expérience d'utilisation et éviter tout dommage inutile. Ne pas changer ou démonter personnellement le produit sans quoi la garantie serai annulée.

- **Boutons et fonctions**

① Bouton A (touche d'entrer option)
② Bouton B (touche de retour)
③ Haut-parleur
④ Écran d'affichage

- **Fonction du produit**

1. Synchronisation du répertoire
2. Rappel et vérification de l'historique des appels
3. Affichage du numéro ou nom de l'appelant
4. Alarme vibrante d'appel
5. Réponse & Dialogue d'un appel téléphonique
6. Synchronisation de l'Audio
7. Synchronisation de la Date et de l'Heure
8. Synchronisation de la lecture des SMS
9. Fonction podomètre
10. Alarme de Sécurité du Portable (trouver votre portable)
11. Support des Notifications pour les logiciels de réseaux sociaux

Attention:

1. Nous vous suggérons l'utilisation de téléphone Android pour avoir les pleines fonctions comme ci-dessus.

Pour connecter votre montre intelligente à un appareil mobile Android, vous devez installer l'application de notification sur l'appareil mobile. Se il vous plait télécharger l'application ORA Connect et l'installer sur votre téléphone mobile Android.
Ou télécharger sur: www.orawearabletech.com.

Une fois l'Application installé sur votre téléphone, vous pouvez connecter votre Smart Watch à votre téléphone via Bluetooth.

- Vous ne pouvez pas installer l'Application de notification sur un téléphone qui ne supporte pas la synchronisation smart watch. Assurez-vous que votre téléphone supporte cette fonctionnalité.
- Vous ne pouvez pas connecter votre téléphone à plus d'une smart watch en même temps.

2. Si vous utilisez un téléphone iPhone, actuellement vous pourrez utiliser les fonctions suivantes:

- Synchronisation du répertoire
- Rappel et vérification de l'historique des appels
- Affichage du numéro ou nom de l'appelant
- Alarme vibrante d'appel
- Réponse & Dialogue d'un appel téléphonique
- Synchronisation de l'Audio
- Réglages manuels de la Date et de l'Heure

Remarques: Comme la plate-forme iOS Apple ne permette pas un accès à toutes les données privés de l'utilisateur, actuellement nous n'avons pas d'Application de notification disponible en téléchargement et la synchronisation de certaines notifications.

- **Allumer & Éteindre:**

Appuyer continuellement sur le bouton B pendant quelques secondes pour allumer & éteindre

- **Rechercher et connecter le Bluetooth entre votre téléphone et la smart watch:**

Ouvrir le Bluetooth du téléphone, comme sur la figure ci-dessous (exemple pour Apple).



Entrer dans le menu "Réglages-Bluetooth":

(Avant la connexion, assurez-vous que le Bluetooth du téléphone est dans des conditions normales)

- **Interface d'option Bluetooth de la connexion du téléphone:**

Lorsque la smart watch est allumer en mode normal, le Bluetooth du téléphone cherchera le signal nommé "YIMI52", veuillez cliquer sur le nom et passer à l'étape suivante en accord avec les conseils, de ce fait le Bluetooth sera connecté avec succès.

- **Paramètres Bluetooth Android**

Le processus de fonctionnement n'est pas spécialement différente entre Android et iOS, démarrer et rechercher le périphérique Bluetooth lorsque vous êtes dans le menu Bluetooth, vous trouverez le nom "YIMI52", ne reste qu'à cliquer dessus et connecter le Bluetooth en suivant les conseils.

Attention: Si vous ne trouvez pas le périphérique, veuillez essayer de fermer puis réouvrir le menu Bluetooth du téléphone pour vous connecter à nouveau. La compatibilité de certains téléphone Android peut ne pas être très stable, veuillez essayer de fermer puis de réouvrir la smart watch pour vous connecter à nouveau. Assurez vous que votre téléphone et la smart watch sont allumés dans des conditions normales. Une partie des anciennes versions de téléphones peut ne pas être compatible avec le périphérique, veuillez consultez le vendeur avant de l'acheter.

- **Icône résident sur l'écran**

Connexion Bluetooth: Lorsque vous voyez le logo Bluetooth affiché à l'écran, cela signifie que la connexion Bluetooth est prête, et le logo Bluetooth disparaîtra une fois connecté correctement à la smart watch avec votre téléphone.

Alerte d'appel:
Rappel d'une information d'appel non lu.

Alerte de Message:
Rappel d'un message non lu.

Batterie:
Niveau de batterie de la smart watch.

05-18 Sun **Heure et Date:**
Information sur l'heure et la date actuelle [mois/jour/semaine]

- **Comment utiliser le menu des fonctions**



Bouton A, touche d'entrer

Bouton B, touche de retour

Le bouton A sur le côté de la smart watch est une touche multi-fonction et le bouton B est une touche de retour. En mode veille, vous pouvez appuyer LONGUEMENT sur le bouton A pour afficher le menu fonction, puis une SIMPLE pression sur le bouton A pour voir les différentes fonctions. Lorsque vous trouvez la fonction voulue, appuyer TROIS SECONDES sur le bouton A démarrera la fonction.

1. Instruction de fonctionnement

- Appuyer sur n'importe quel bouton pour allumer l'écran, alors vous verrez s'afficher l'heure et la date sur l'écran smart watch.
- Restez appuyer sur le bouton A pendant TROIS SECONDES, le menu s'affichera sur l'écran, les fonctions du menu s'afficheront une à une à chaque pression.
- Avec une simple pression sur le bouton A, le menu de fonction va commencer le recyclage afficher sur l'écran un par un selon vous seule presse.
- Si vous avez besoin d'accéder à la fonction en cours, rester appuyer sur le bouton A pendant TROIS SECONDES pour entrer dans la fonction.
- Si vous avez besoin de revenir ou de quitter la fonction en cours, appuyez SIMPLEMENT sur le bouton B pour revenir.

2. Comment répondre à un appel téléphonique & discuter

- Dans le cadre d'une connexion normale entre la smart watch et votre téléphone, lorsque vous recevez un appel, la smart watch vibrera par intermittence pour vous alerter et affichera l'ID de l'appelant (si l'ID existe dans vos contacts du téléphone, celui-ci sera affiché directement)
- Pour répondre au téléphone, faites une pression simple et cour sur le bouton A.
- Si vous n'êtes pas disposé à répondre à l'appel, faite une pression simple et rapide sur le bouton B pour rejeter l'appel.
- Vous pouvez appeler un numéro directement depuis votre répertoire avec votre smart watch.

3. Vérifier le répertoire et les appels reçus

- Dans le cadre d'une connexion normale entre la smart watch et votre téléphone, vous pouvez vérifier le "Répertoire" et "Historique des appels" sur la smart watch et appeler le numéro directement.
- Si vous avez besoin de faire défiler vers le haut ou le bas les numéros du répertoire, faites une pression courte sur le bouton A/B (haut/bas) pour défiler, ou faites un appui long sur le bouton B pendant quelques secondes pour revenir au menu.

4. Rappel de Sécurité

Lorsque la connexion entre la smart watch et votre téléphone est supérieure à la distance de connexion effective (de 8-10 mètres sans obstacle), la smart watch vibrera par intermittences rapide pour vous rappeler que vous avez peut être oublier votre téléphone ou que vous êtes au-delà de la distance de sécurité pour assurer une bonne connexion.

5. Rechercher votre téléphone

Parfois vous avez l'impression que votre téléphone est à vos côté mais vous ne le trouvez pas, dans ce cas, le smart watch pourra vous aider à le retrouver. Aller dans la fonction "Rechercher téléphone" de votre smart watch et le téléphone qui est connecté à votre smart watch commencera à vibrer et sonner. (Cette fonction necessite l'installation de l'Application notification, mais celle-ci n'est disponible qu'avec les téléphones Android).

6. Télécommander votre appareil photo de téléphone

Après l'installation de l'Application OneMeter notification sur votre téléphone, vous pourrez télécommander l'appareil photo de votre téléphone grâce à la smart watch pour prendre des photos dans différents angles en différentes occasions. Appuyer longuement sur le bouton A pour prendre une photo.

7. Synchronisation de la Date et Heure & Réveil

Après l'installation de l'Application de notification sur votre appareil Android, vous pouvez régler les notifications de Message, Heure & Date et Réveil, ect. La smart watch peut synchroniser automatiquement et envoyer de temps en temps les notifications par vibration pour assurer la synchronisation de vos message à tout moment.

8. Alerte des messages instantanés

Après l'installation de l'Application de notification sur votre appareil Android,vous pouvez voir rapidement sur votre smart watch les titres des messages depuis les logiciels de réseaux sociaux.

9. Lire Musique

Une fois une connexion normale entre la smart watch et votre téléphone, la playlist de musique de votre téléphone sera automatiquement synchronisé avec la smart watch, l'haut-parleur de haute qualité intégré à la smart watch vous offrira une merveilleuse expérience vocale.

- Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez ajuster directement le volume de la smart watch avec le bouton volume de votre téléphone.
- Si vous avez besoin de passer du lecteur de musique au téléphone, veuillez à fermer la connexion de média musique dans l'interface d'option Bluetooth (pour appareil Android).
- Pour iPhone, vous pouvez changer directement de la lecture de musique dans la liste de lecture.

Attention : La qualité de la voix jouée est dépendante de la source du type de fichier musical et de la taille de la vitesse.

10. Conseils quotidiens waterproof et attentions

La smart watch est une nanotechnologie étanche, qui satisfait à une utilisation étanche ommune quotidienne tel que le lavage et les jours de pluies normaux.

Attention: **1.** Ne pas frotter la smart watch avec un liquide corrosif ou un solvant.

2. Ne pas exposer le produit à des changements extrêmes de températures ou un environnement de température très basse. Ne pas jeter le produit directement au feu ou proche de température élevée.

3. Afin de prolonger la durée de vie, veuillez essayer d'éviter et de réduire les risques d'accident, surtout éviter de tremper la smart watch trop longtemps dans l'eau.

Fonctions

- Fonctionne avec téléphone Android et iOS
- Répertoire
- Lecteur de musique
- Appel & Répondre
- Historique des appels & rappel
- Notification Message Instantanés
- Fonction podomètre
- Synchronisation Heure & Date
- Réveil
- Alarme anti-perte du téléphone
- Télécommande de l'appareil photo du téléphone
- Étanche physique IP65

Spécifications

- Taille de l'écran: 0.95 pouce Résolution: 96x64
- Taille du boîtier: 50 x 37 x 9mm
- Taille du bracelet: 190 x 24 x 4mm
- Bluetooth: 3.0
- Matériel: Allage d'aluminium
- Poids du produit: environ 60g
- Recharge: USB / base de chargement inductive
- Distance efficace: 5-10m
- Tension de fonctionnement: 3.3V-4.2V

- Courant de fonctionnement: 50mA
- Temps de recharge: 3-4 heures
- Durée en veille: 80 heures
- Batterie: 210mAH Lithium polymer
- Couleur: Argent
- Contenu de l'emballage:
  - 1 x ORA Prisma
  - 2x Boîtier (métal et cuir noir)
  - 1 x Câble de recharge USB
  - 1 x Base de recharge inductive
  - 1 x Manuel d'utilisation

Note!

La conception du produit et les paramètres techniques peuvent être changer sans préavis. Cela concerne principalement les paramètres techniques, le logiciel et le manuel d'utilisation présent. Le manuel d'utilisation est un guide général des fonctions du produit. Le fabricant et le distributeur ne peuvent être tenu responsable pour n'importe quelles erreurs dans la descriptions qui serait présente dans ce manuel.

Note sur l'élémination

Les appareils anciens, qui affiche le symbole ci-contre, ne peuvent être jeter avec les ordures ménagères. Vous devez les déposer dans des lieux de collectes spécifiques (voir avec les autorités locales) ou à votre revendeur. Ces sites garantissent une élimination sans risque pour l'environnement

- **Comment charger**

Le smart watch dispose d'une batterie au lithium d'un volume mini et de haute performance intégrée pour assurer une durée de vie stable, et elle fonctionne avec une nouvelle base de chargement magnétique inductive et un câble USB pour un rechargement facile, lorsque le logo de batterie de la smart watch affiche seulement une barre ou presque vide, veuillez enlever la smart watch et la recharger. Voir le fonctionnement sur la figure ci-contre:

Trouver le connecteur de charge comme indiqué par la flèche noire. Veuillez prendre la base de recharge magnétique inductive dans la boite et la connecter à l'alimentation normale. Prendre l'arrière de la smart watch et la connecter à la base de recharge (la smart watch sera attiré naturellement sur la base de chargement inductive), en même temps, l'écran indiquera que l'appareil est en charge, la lumière d'indication de la base sera ROUGE pendant le chargement. Lorsque la charge est terminé, la lumière d'indication deviendra VERTE, et vous pourrez l'utiliser de nouveau.

Attention: Veuillez vous assurer que la smart watch est adapté avec la base de chargement inductive da façon correct.
Veuillez faire attention à la sécurité électrique, ne pas faire de charge continue durant une longue période sans surveillance pour éviter tous dommages.

WEARABLE TECH | PRISMA
BLUETOOTH SMARTWATCH

Ora Wearable Tech se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications du produit sans préavis.

www.orawearabletech.com

RoHS

Made in China

Manuale d'uso

- **Introduction**

Grazie per l'utilizzo di Smart Bluetooth Watch. Il manuale d'uso includono la funzione, utilizzare il metodo, e il processo di funzionamento per il prodotto, si prega di leggere attentamente per ottenere la migliore esperienza di utilizzo e di evitare eventuali danni inutili del prodotto. Non modificare o smontare il prodotto poiché questo comporterà il prodotto su tutta la gamma di garanzia personalmente.

- **Tasti e funzioni**

① Tasto A (Seleziona tasto opzione)
② Tasto B (tasto indietro)
③ Speaker
④ Display screen

- **Funzione Prodotto**

1. Sincronizzazione Contatti
2. Controllo chiamate ricevute e richiamata
3. Nome chiamante o visualizzazione del numero
4. Vibrazione Chiamata
5. Risposta & composizione chiamata
6. Sincronizzazione Mobile Audio
7. Sincronizzazione Data e Ora
8. Sincronizzazione SMS
9. Funzione pedometro
10. Allarme Sicurezza Telefono (trova il tuo cellulare)
11. Supporto Notifiche per applicazioni social network

Attenzione:

1. Si consiglia di utilizzare il dispositivo mobile Android per le funzioni sopra elencate.

To Per collegare l'orologio intelligente per un dispositivo mobile Android, è necessario installare la Notifica APP sul dispositivo mobile. Si prega di scaricare l'applicazione ORA Connect e installare sul telefono cellulare Android. O scaricare da: www.orawearabletech.com.

Dopo installare il APP sul dispositivo mobile e collegare lo Smart Watch al dispositivo mobile tramite Bluetooth.

- Non è possibile installare notifica APP su dispositivi mobili che non supportano la sincronizzazione intelligente orologio. Assicurarsi che il dispositivo mobile è compatibile con l'orologio intelligente.
- Non è u possibile collegare un dispositivo mobile a più orologi allo stesso tempo.

2. Se si utilizza al dispositivo mobile iPhone, attualmente è possibile utilizzare alcune delle funzioni come indicato di seguito:

- Sync Contatti
- Controllo chiamate ricevute e richiamata
- Nome chiamante o visualizzazione del numero
- Vibrazione Chiamata
- Risposta & composizione chiamata
- Sincronizzazione Mobile Audio
- Sincronizzazione Data e Ora

Osservazioni: Per quanto riguarda la piattaforma Apple iOS non è consentito di aprire tutto l'accesso dei dati personali degli utenti, attualmente non abbiamo la notifica APP disponibile per il download e sincronizzare alcune delle notifiche.

- **Alimentazione ON & OFF:**

Premere per alcuni secondi il tasto ON & OFF per accendere e spegnere il telefono.

- **Ricerca e collegamento Bluetooth tra il telefono cellulare e l'orologio intelligente:**

Aprire il Bluetooth cellulare, come illustrato nella figura (esempio per Apple).

Inserire l'opzione di "Setting-Bluetooth":

(Prima di collegare, assicurarsi che il Bluetooth del terminale mobile sotto la condizione normale.)

- **Collega il dispositivo mobile con il Bluetooth:**

Quando si attiva la ricerca del dispositivo attraverso il Bluetooth apparirà "YiMiS2", controlla il nome e seleziona il passo successivo il Bluetooth si collegherà automaticamente.

- **Dispositivi Android impostazione Bluetooth**

Il metodo di funzionamento è speciale diverso tra Android e IOS, avviare e ricerca dispositivo Bluetooth dopo accedere all'interfaccia Bluetooth, troverete il nome del dispositivo di "YiMiS2", è sufficiente fare clic e collegare il Bluetooth secondo i suggerimenti operativi.

Attenzione: Se non si riesce a trovare il dispositivo, provare a chiudere il Bluetooth cellulare e riaprire a connettersi di nuovo. La compatibilità di una parte di Android potrebbe non molto stabile, provare a chiudere intelligente orologio e riaprire per ricollegare il Bluetooth. Assicurarsi il potere della vostra vigilanza mobile e intelligente è in condizioni normali. Una parte della vecchia versione mobile non può in grado di compatibilità con il dispositivo, consultare l'uomo di vendita prima di acquistare.

- **Icone residenti sullo schermo**

Connessione Bluetooth: Quando viene visualizzato il logo Bluetooth sullo schermo, significa che il Bluetooth è pronto per il collegamento, e il logo Bluetooth scompare dopo che l'orologio intelligente è collegato con successo con il cellulare.

Avviso Chiamata:
Ricordare le informazioni chiamando letto.

Avviso Messaggio:
Ricordare il messaggio non letto.

Capacità di alimentazione:
Potenza attuale dell'orologio intelligente.

05-18 Sun **Ora e data:**
Ora e data corrente.

- **Come operare nel menu funzioni**

Tasto A, tasto Opzioni

Tasto B, tasto ritorno

Il pulsante A sul lato dell'orologio intelligente è un tasto multifunzione e il tasto B è la chiave di ritorno indietro. Nell'interfaccia di standby, si può avere una lunga pressione sul tasto A con alcuni secondi per visualizzare il menu delle funzioni, quindi semplice pressione sul pulsante A per visualizzare le varie funzioni. Quando si trova la funzione desiderata, premere il pulsante A per tre secondi e avvii la funzione.

1. Istruzioni Operative

- Premere un tasto qualsiasi per schiarire lo schermo, poi si vedrà l'ora indicata e la data sullo smart watch.
- Premere a lungo il pulsante A per tre secondi, il menu sarà sullo schermo.
- Con una singola pressione sul pulsante A, il menu delle funzioni inizierà il ciclo delle visualizzazioni sullo schermo uno per uno secondo la singola pressione.
- Se è necessario inserire la funzione visualizzata corrente, si prega di premere a lungo il pulsante A per tre secondi per entrare nel submenu.
- Se si ha la necessità di tornare indietro o uscire dell'operazione in corso, si prega di semplice pressione del tasto "B".

2. Come fare e rispondere a una chiamata

- Con la normale connessione tra intelligente e il telefono cellulare, quando si dispone di tutte le chiamate in arrivo, lo smart arwà una vibrazione intermittente e visualizza l'ID chiamante corrente (se l'ID è stato esistere nel telefono cellulare, visualizzerà direttamente i dettagli del contatto)
- Premere il pulsante A. una volta per rispondere alla chiamata telefonica.
- Se non si desidera rispondere al telefono, premere brevemente il tasto B per rifiutare corrente telefonata.
- È possibile comporre il numero della rubrica dallo smart watch.

3. Controlla I Contatti e le chiamate recenti

- Con la normale connessione tra lo smart watch lo smart watch il telefono cellulare, è possibile controllare the'Phonebook and'Call history'on lo smart watch intelligente e comporre direttamente il numero.
- Se avete bisogno di controllare i numeri della rubrica su e giù sul telefono intelligente, si prega di premere brevemente solo il pulsante A / B (su / giù) per il controllo, oppure premere a lungo il pulsante B per alcuni secondi per tornare al menu.

4. Promemoria di sicurezza

Se il collegamento tra smart watch e il telefono cellulare è nel range di collegamento attivo (in 0-10meter senza blocco), smart watch avrà una vibrazione intermittente pronta per ricordare si può dimenticare il dispositivo o sul range di sicurezza e per garantire la sicurezza del dispositivo.

5. Cercando il radiomobile

A volte si può sentire il cellulare al tuo fianco, ma non lo puoi trovare che, nell'ambito di questa situazione, si avrà smart watch per aiutarvi a trovare il telefono cellulare. Vai al menu funzione 'cerca telefono' nel tuo smart watch, e il telefono che si collega con smart watch inizierà a vibrare e suonare. (Per questa funzione è necessario installare l'APP notifica e consentire solo da usare con il dispositivo mobile Android.)

6. Controlla da Remoto la fotocamera del tuo radiomobile

Dopo l'installazione del APP OneMeter nel telefono cellulare, è possibile controllare a distanza la fotocamera mobile intelligente per prendere foto in occasioni diverse. Premere a lungo il pulsante A per la foto di scatto.

7. Sync data, ora e allarme

Dopo l'installazione del notifica APP sul tuo dispositivo mobile Android, è possibile impostare la noti fi ca di massaggi, Ora e data, sveglia allarme sveglia etc. L'orologio smart watch può automaticamente Sync e inviarà la notifica vibrando o o con la suoneria garantire il vostro messaggio di sincronizzazione in ogni momento.

8. Avviso messaggio istantaneo

Dopo l'installazione del Notifica APP sul tuo dispositivo mobile Android, è possibile dare una rapida occhiata per controllare l'arrivo di messaggi o notifiche da social network.

9. Ascoltando la musica

Dopo la normale connessione lo e il telefono cellulare, l'elenco di riproduzione di brani musicali sul cellulare verrà automaticamente sincronizzato tra i due dispositivi, l'altoparlante di alta qualità integrato nell'orologio vi porterà una voce meravigliosa esperienza..

- Nella condizione di riproduzione della musica, è possibile regolare il tasto del volume sul telefono cellulare per controllare il volume della musica in riproduzione per controllare l'arrivo di messaggi o notifiche da social network.
- Se è necessario cambiare la brano per il telefono cellulare, si prega di chiudere la connessione mediale nell'interfaccia opzionale Bluetooth (per dispositivi Android).
- Per iPhone, è possibile commutare la musica in riproduzione direttamente nell'elenco in riproduzione.

Attenzione:
La qualità della riproduzione dipende dalla qualità del file e della velocità di riproduzione.

10. Impermeabilità e suggerimenti

L'orologio intelligente è la nanotecnologia impermeabile, per soddisfare le richieste di impermeabilità comuni nella vita quotidiana come il nuoto, il lavaggio e la normale giornata di pioggia.

Attenzione: **1.** Non strofinare lo smart watch con qualsiasi liquido corrosivo e solvente.
2. Non mettere il prodotto in variazioni estreme di temperatura o un ambiente a bassa temperatura. Non gettare prodotto nel fuoco direttamente o vicino alla temperatura fuoco.
3. Al fine di tutelare l'uso quotidiano , si prega di cercare di evitare per ridurre illa possibilità di guasto , soprattutto non mettere ammollo in acqua per troppo tempo.

Funzioni

- Compatibile con Android & iOS mobile phone
- Contatti
- Music player
- Chiama e Rispondi
- Storico chiamate e richiamata
- Notifica istantanea messaggi
- Pedometro
- Sincron. Data e Ora
- Sveglia
- Avviso smarrimento
- Controllo fotocamera radiomobile remota
- IP65 waterproof

Specifiche

- Dimensioni Display: 0.95" risoluzione: 96x64
- Dimensioni Cassa: 50 x 37 x 9mm
- Formato della fascia: 190 x 24 x 4mm
- Bluetooth: 3.0
- Materiale: Aluminum alloy
- Peso: circa 60g
- Carica: USB + base di ricarica induttiva
- Distanza effettiva: 5-10m
- Voltaggio funzionamento: 3.3V-4.2V

- Corrente: 50mA
- Tempo di carica: 3-4 h
- Stand-by: 80 h
- Batteria: 210mAH Polymer litio
- Colori: Silver
- Contenuto della confezione:
  1 x ORA Prisma
  2 x Cinghie (metallo e pelle nera)
  1 x Cavo USB
  1 x Base di carica induttiva
  1 x Manuale d'uso

Note!
Il design del prodotto e parametri tecnici possono essere cambiamenti senza preavviso. Ciò riguarda in particolare i parametri tecnici, software e manuale manuale. Manuale d'uso un orientamento generale sul prodotto di servizio. Produttore e distributore non si assumono alcuna responsabilità a titolo di indennizzo per eventuali errori inesattezze nelle descrizioni contenute in questo manuale.

Nota sullo smaltimento

Apparecchi meno recenti, che mostrano il simbolo, come mostrato in figura, non possono essere eliminati nei rifiuti domestici. Devono essere portate in un sito di smaltimento specifico (verificare con le autorità locali) o al rivenditore. Questi siti garantiscono lo smaltimento senza danneggiare l'ambiente.

- **Come caricare**

Lo smart watch adotta una batteria al litio mini ad alto rendimento incorporata per garantire una potenza stabile, e funziona con la nuova base di ricarica induttiva magnetica e cavo USB per la ricarica facile, quando la potenza visualizzata è solo una griglia di sinistra è quasi esaurita, si prega di ricaricare il dispositivo. Vedere l'operazione come mostrato nella fi gura:

Trovare il connettore di ricarica come mostrato dalla freccia nera. Si prega di prendere la base di ricarica induttiva magnetica dalla scatola e collegare alla presa normale. Mettere indietro, chiudere e collegare lo smart watch alla base di ricarica (smart watch assorbe dalla base di ricarica industriva, naturalmente), allo stesso tempo, lo schermo indicherà il dispositivo è in carica, la indicano luce la base di ricarica sarà in rosso durante la carica. Quando la carica è finita, la luce VERDE si accende, e permette di essere di nuovo in uso.

Attenzione: Assicurarsi lo smart watch sia connesso con la ricarica indittiva nel modo corretto.
Si prega di prestare attenzione alla sicurezza elettrica, non lasciare il dispositivo sotto carica pe lungo tempo senza controllo.

ora WEARABLE TECH | PRISMA BLUETOOTH SMARTWATCH

Ora Wearable Tech si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche del prodotto senza preavviso.
www.orawearabletech.com

CE RoHS

Made in China